User Manual Manuel Utilisateur Bedienungsanleitung Manual de Uso Manuale Operativo Manual de Utilizador







- 1. Installation
- 1.1. Verbindung zum Blocker mit IP-Adresse

Platzieren Sie zwei Finger oben auf dem Multitouch-Display und ziehen Sie sie vertikal nach unten. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf die technischen Menüs des Blockers.



Es erscheint das Zahnradsymbol für den Zugriff auf die Menüs. Dieses bitte drücken.



Um auf das Infomenü zuzugreifen, scrollen Sie viermal nach links durch den Bildschirm (1).



Sie können auch auf die Einstellungen zugreifen, indem Sie die Finger auf dem Bildschirm zusammendrücken. (2).



	Gui	ATTITUDE_3D - 64bits - 4.6.91 / WebApp V01.00.91
	OS	Revision: 1623 (V2)
	Databases	JOBS=0.16   PATTERNS=0.05
	MechLib	01.01.36
	TiAdcis	V39
	Serial number	3099 Rev: 7
	AutomationBoard	2.0.8 Mode:XL2 (3231)
	Tested	22/09/21 11:11
	FPGA	2.3
	BOOT	1.6
	Netzwerk	192.168.5.44 a8:a1:59:69:4c:98   name: visionix-couture-1906
	Cameras S/N	i=4103823301   m=4103823229
¢	U	# 1906 <b>13:36</b> 21/10/2022

Hier erscheinen jetzt die Infos der IP Addresse.

## 2. Use

Verwenden Sie einen Webbrowser und tippen Sie auf die IP-Adresse in der Suchleiste (der Blocker und das verwendete Gerät müssen im selben Netzwerk verbunden sein).

← → C G 192.168.5	Nouvel of Nou	onglet	× +
	$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C	G	192.168.5
Visionix Q 192.168.5 Recherche Google	Visionix	< Q	192.168.5 Recherche Google

Sie gelangen auf die nächste Seite. Mit der richtigen IP-Adresse sehen Sie den Begrüßungsbildschirm.



Klicken Sie nun auf "Enter". Um auf die Auftragsseite zuzugreifen.

( )		10/24/22   02:22 PM		VISIONIX []
ſ	Job Number	Image	Date	
	0	Page 3	•	

Die letzten 7 Jobs werden angezeigt. Sie wählen eine aus und klicken auf "Weiter".

Auf dem Bildschirm mit den Rahmenparametern haben Sie die Möglichkeit, die Eigenschaften des betreffenden Objektivs zu ändern. Ein Klick auf "Weiter" startet die Berechnung.

د 🕥			10/24/22   02:19 PM		VISIONIX []
		R   ▼ -5   ▼ 0.5   ▼ 45   ▼ 32   ▼ 16   ▼ 1.724   ▼ 2		L V -4,5 A V 1 A V 30 A V 32,5 A V 77 A V 16 A V 1 A	
	Previous			(	Next

Auf der nächsten Seite wird die Fassung mit verschiedenen Linsen angezeigt: IMMER CR39 1.5 Index unten und gewählter Index oben. Mit einem Klick 🖸 können Sie die Fassung im Vollbildmodus anzeigen. Mit einem Klick 🖾 können Sie die Fassung ein- und ausblenden.

